PREMIER®

SECADOR DE PELO
SE-2058IC
MANUAL DEL USUARIO

ESTIMADO CLIENTE

Felicitaciones por su compra
Por favor lea este manual cuidadosamente y consérvelo para futuras referencias
Si usted necesita soporte extra, por favor escriba a ***info@premiermundo.com***

Identificación de partes

(A) Boquilla ajustable
(B) Botón de aire frio
(C) Control de temperatura
(D) Control de velocidad
(E) Entrada de Aire (NO TAPAR)
(F) Cable de corriente

ESPECIFICACIONES

Suministro de electricidad 110 V / 60 Hz
Potencia 1700 W

INDICACIONES DE SEGURIDAD
POR FAVOR LEER ESTAS INDICACIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS REFERENCIAS

- Verifique que el voltaje de la fuente corresponda con el del secador.
- Desconecte el secador de cabello cuando no se vaya a usar o cuando le haga limpieza.
- Para proteger su equipo de daños eléctricos, evite sumergirlo en agua o exponerlo a otros líquidos
- No utilice el secador cerca del inodoro ni de ningún recipiente con agua.
- Es necesaria la asistencia de un adulto si el secador va a ser usado por un niño.
- Siempre coloque el secador en la posición “OFF” –apagado- cuando no lo va a utilizar y luego desconéctelo.
- No utilice otros suministros diferentes a los incluidos en el secador.

- No utilice el secador si presenta daños en el cable u otras partes. Busque la asistencia técnica adecuada.
- El secador contiene partes internas que no son reemplazables. No intente destaparlo.
- No acerque el cabello a las zonas de entrada de aire.
- Mantenga limpia de polvo o motas la zona de entrada de aire.

CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD

Este secador contiene un interruptor de electricidad de seguridad. Si se recalienta (tal vez por tener obstruida la entrada de aire) se apagará automáticamente. Si esto sucede, deje que el secador se enfríe por unos minutos y luego enciéndalo nuevamente.

¡NUNCA CUBRA LA ENTRADA DE AIRE!

OPERACIÓN

- Conecte el secador a una toma de corriente adecuada. Coloque el interruptor en la posición “ON”.
- Use el botón de control de velocidad (D) para encender el secador de cabello, luego ajuste el botón (C) a la temperatura deseada.

CONTROL DE VELOCIDAD

- Use el botón (D) para controlar la velocidad del aire.
- Tiene dos posiciones media (medium) y alta (high)

CONTROL DE TEMPERATURA

- Use el botón (C) para controlar la temperatura del aire.

FUNCIÓN “COOL SHOT”

- Esta función provee aire fresco que ayuda a que el cabello dure más tiempo rizado.
- Para activar esta función solo presiones el botón (B).
- Vuelva a oprimir este botón para que el secador vuelva a su funcionamiento normal.

LIMPIEZA DEL SECADOR

- Apague el secador, desconéctelo y déjelo enfriar totalmente.
- Si es necesario, retire la boquilla ajustable y límpiela con agua y jabón suave.
- No use limpiadores abrasivos
- Antes de volver a colocar las piezas en el secador, asegúrese que estén totalmente secas.

ALMACENAMIENTO

- Asegúrese que el secador esté totalmente seco y frío antes de guardarlo.
- No enrolle el cable sobre el secador para evitar daños.
- Guárdelo en un lugar seco y fresco.